

www.rayanecu.ir	www.rayanecu.ir	820	سیستم انژکتور لیفان
02166122536-66122543	شماره سوکت	1.8 VVT	
سیگنال سنسور دمای آب	1	101	
منفی سنسور دمای آب	3	85	
منفی مپ سنسور	4	85	
مثبت 5 ولت مپ سنسور	2	109	
سیگنال مپ سنسور	1	91	
سیگنال سنسور دمای هوا	3	102	
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	6	107	
منفی سنسور دریچه گاز	5	86	
سیگنال 1 سنسور دریچه گاز	3	77	
سیگنال 2 سنسور دریچه گاز	2	78	
مثبت موتور دریچه گاز برقی	1	75	
منفی موتور دریچه گاز برقی	4	87	
مثبت 5 ولت اول پدال گاز	5	37	
مثبت 5 ولت دوم پدال گاز	6	36	
منفی اول پدال گاز	4	4	
منفی دوم پدال گاز	2	2	
سیگنال اول پدال گاز	3	45	
سیگنال دوم پدال گاز	1	30	
مثبت سنسور میل سوپاپ	1	98	
منفی سنسور میل سوپاپ	3	95	
سیگنال سنسور میل سوپاپ	2	93	
مثبت سنسور دور موتور	2	11	
منفی سنسور دور موتور	1	30	
شیلد سنسور دور موتور	3	بدنه	
سیگنال منفی ناک سنسور	3	96	
سیگنال مثبت ناک سنسور	2	97	
شیلد ناک سنسور	1	بدنه	
منفی سنسور اکسیژن	4	80	
سگنال 2 سنسور اکسیژن	3	104	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی گرمکن اکسیژن	2	73	
سگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	3	21	
منفی سنسور اکسیژن پایین	4	43	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی گرمکن اکسیژن پایین	2	48	
منفی کونیل 1	1	100	
منفی کونیل 2	1	88	
منفی کونیل 3	1	99	
منفی کونیل 4	1	76	
مثبت 12 ولت کونیل	2	پایه 5 رله اصلی	
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی سوزن انژکتور 1	2	68	
منفی سوزن انژکتور 2	2	67	
منفی سوزن انژکتور 3	2	72	
منفی سوزن انژکتور 4	2	74	
مثبت 12 ولت شیر VVT کنترل روغن	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی شیر VVT کنترل روغن	2	71	
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	B	پایه 5 رله اصلی	
منفی شیر برقی کنیستر	A	94	
سوییچ پدال ترمز	2	25	
سوییچ پدال ترمز	4	232	

هیدرولیک فرمان	1	29	
منفی رله دور کند فن	رله فن	56	
منفی رله دور تند فن	رله فن	31	
منفی رله کولر	رله کولر	58	
منفی سنسور فشار گاز کولر	2	بدنه	
برق سنسور فشار گاز کولر	4	سیستم کولر	
سنسور فشار گاز کولر	3	28	
سنسور فشار گاز کولر	1	24	
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	CAN	
سیگنال دورموتور پشت آمپر	پشت آمپر	CAN	
چراغ هشدار دمای آب (STOP)	پشت آمپر	CAN	
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	75	
سوکت عیب یاب L-LINE			
دیاگ فن			
CAN H	پایه 6 سوکت دیاگ	1	
CAN L	پایه 14 سوکت دیاگ	17	
منفی رله اول (رله اصلی)	پایه 2 رله	5	
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	پایه 2 رله	41	
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	پایه 5 رله	15-16	
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ 4	35	
برق باطری	باطری	20	
برق 12 ولت پمپ بنزین	پایه 5 رله	پایه 2 پمپ بنزین	
منفی پمپ بنزین	4	بدنه	
منفی ورودی GND	بدنه	63	
منفی ورودی GND	بدنه	64	
منفی ورودی GND	بدنه	111	
منفی ورودی GND	بدنه	112	
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			