

روش ریست چراغ سرویس خودروی تویوتا RAV4

برای ریست چراغ سرویس خودروی تویوتا RAV4 مدل ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ طبق مراحل زیر پیش می‌رویم:

سوئیچ را باز کنید اما موتور را روشن نکنید، اگر خودرو مجهز به دکمه‌ی استارت است، بدون فشردن پدال ترمز، دکمه‌ی استارت را بزنید. در مدل‌های ۲۰۱۲ به پایین دکمه‌ی odometer یا مسافت‌سفری و در مدل‌های ۲۰۱۲ به بالا دکمه‌ی DISP روی فرمان را بزنید تا به گزینه‌ی “TRIP A” در نمایشگر صفحه آمپر برسید. سپس سوئیچ را ببندید دکمه‌ی odometer یا DISP را نگه دارید و سوئیچ را باز کنید، اگر خودرو مجهز به دکمه‌ی استارت است، بدون گرفتن پدال ترمز، دو مرتبه دکمه‌ی استارت را فشار دهید. همچنان دکمه‌ی مربوطه را فشرده نگه دارید تا پیام “.....” کیلومتر یا مایل در صفحه آمپر نمایان شود و چراغ سرویس خاموش شود.

با تشکر رایان ایسیو