

ریست چراغ سرویس خودروی رنو فلوننس مدل ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷:

برای ریست چراغ سرویس خودروی رنو فلوننس مدل های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به روش زیر عمل می کنیم.

سوئیچ خودرو را باز کنید اما موتور را روشن نکنید. دکمه ی بالای دسته ی برف پاک کن را بزنید تا به منوی service oil interval برسید. دکمه ی بالای دسته ی برف پاک کن را بزنید و نگه دارید تا زمان سرویس ریست شود. سوئیچ را ببندید.

به این ترتیب چراغ سرویس این خودرو ریست می شود.

با تشکر رایان ایسیو