

- ۱- ابتدا داخل خودرو بنشینید. دربها را بسته و مصرف کننده ها مثل رادیو پخش و چراغها و... را به جز فلاشرها که قادر به قطع آن نمی باشید از مدار خارج کنید.
 - ۲- سوییچ را داخل مغزی قرار داده و قفل پران را آزاد کنید.
 - ۳- سوییچ موتور را باز نموده تا چراغهای پشت آمپر روشن شود. سپس آنرا را ببندید در این زمان چراغ سکیوریتی جلوی داشبورد یکبار چشمک میزند این عمل باید حدود ۲ ثانیه طول بکشد.
 - ۴- مجدداً عملیات بند ۳ را بدون توقف و پیوسته تکرار کنید.
 - ۵- سوییچ را مجدداً باز کنید در این هنگام چراغ سکیوریتی شروع به چشمک زدن مینماید سپس قطع میگردد و نیز مجدداً شروع به چشمک زدن نموده و خاموش می شود. سپس دکمه un lock رافشرده نگه داشته همزمان سوییچ را ببندید و منتظر بمانید تا چراغ سکیوریتی کاملاً خاموش گردد.
 - ۶- کلید را خارج کرده و ابتدا دکمه un lock و سپس دکمه lock را با توقف فشار دهید در صورت صحت انجام عملیات فوق، قفل دربها باز و بسته می شوند. در غیر اینصورت و عدم فعال شدن ریموت کنترل می بایست عملیات فوق مجدداً تکرار نمایید.
- نکته مهم: عملیات بندهای ۳، ۴، ۵ بایستی بدون توقف و پیوسته در مدت زمان کوتاه انجام گیرد

با تشکر رایان ایسیو