

www.rayanecu.ir	www.rayanecu.ir	سیستم انژکتور لیفان 520	www.rayanecu.ir
02166122536-66122543	شماره سوکت	DELPHI	www.rayanecu.ir
سیگنال سنسور دمای آب	2	43	www.rayanecu.ir
منفی سنسور دمای آب	1	5	www.rayanecu.ir
منفی مپ سنسور	1	21	www.rayanecu.ir
مثبت 5 ولت مپ سنسور	3	4	www.rayanecu.ir
سیگنال مپ سنسور	4	42	www.rayanecu.ir
سیگنال سنسور دمای هوا	2	27	www.rayanecu.ir
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	1	20	www.rayanecu.ir
منفی سنسور دریچه گاز	2	5	www.rayanecu.ir
سیگنال سنسور دریچه گاز	3	24	www.rayanecu.ir
استپر موتور A	A	34	www.rayanecu.ir
استپر موتور B	B	33	www.rayanecu.ir
استپر موتور C	C	53	www.rayanecu.ir
استپر موتور D	D	54	www.rayanecu.ir
مثبت سنسور میل سوپاپ	1	برق سویچ	www.rayanecu.ir
منفی سنسور میل سوپاپ	2	بدنه	www.rayanecu.ir
سیگنال سنسور میل سوپاپ	3	1	www.rayanecu.ir
مثبت سنسور دور موتور	3	12	www.rayanecu.ir
منفی سنسور دور موتور	2	28	www.rayanecu.ir
شیلد سنسور دور موتور	1	بدنه	www.rayanecu.ir
سیگنال منفی ناک سنسور	2	5	www.rayanecu.ir
سیگنال مثبت ناک سنسور	1	69	www.rayanecu.ir
شیلد ناک سنسور			www.rayanecu.ir
منفی سنسور اکسیژن	3	6	www.rayanecu.ir
سگنال 2 سنسور اکسیژن	4	62	www.rayanecu.ir
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	1	رله اصلی	www.rayanecu.ir
منفی گرمکن اکسیژن	2	61	www.rayanecu.ir
سگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	4	38	www.rayanecu.ir
منفی سنسور اکسیژن پایین	3	6	www.rayanecu.ir
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	1	رله اصلی	www.rayanecu.ir
منفی گرمکن اکسیژن پایین	2	64	www.rayanecu.ir
اتصال بدنه کویل	4	بدنه	www.rayanecu.ir
منفی کویل 3,2	3	52	www.rayanecu.ir
منفی کویل 4,1	1	32	www.rayanecu.ir
مثبت 12 ولت کویل	2	برق سویچ	www.rayanecu.ir
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	1	رله اصلی	www.rayanecu.ir
منفی سنسور کیلومتر	2	بدنه	www.rayanecu.ir
سیگنال سنسور کیلومتر	3	3	www.rayanecu.ir
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	رله اصلی	www.rayanecu.ir
منفی سوزن انژکتور 1	2	55	www.rayanecu.ir
منفی سوزن انژکتور 2	2	70	www.rayanecu.ir
منفی سوزن انژکتور 3	2	56	www.rayanecu.ir
منفی سوزن انژکتور 4	2	71	www.rayanecu.ir
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	B	رله اصلی	www.rayanecu.ir
منفی شیر برقی کنیستر	A	63	www.rayanecu.ir
سوییچ پدال ترمز	2		www.rayanecu.ir
سوییچ پدال ترمز	4		www.rayanecu.ir
هیدرولیک فرمان	1	36	www.rayanecu.ir
منفی رله دور کند فن	رله فن	50	www.rayanecu.ir
منفی رله دور تند فن	رله فن	67	www.rayanecu.ir
منفی رله کولر	رله کولر	46	www.rayanecu.ir

A/C request	1	39	
A/C compressor positive		9	
سنسور دمای اواپراتور	1	26	
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	31	
سیگنال دورموتور پشت آمپر	پشت آمپر	45	
چراغ هشدار دمای آب (STOP)	پشت آمپر	22	
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	11	
سوکت عیب یاب L-LINE			
دیاگ فن			
CAN H	پایه 6 سوکت دیاگ	15	
CAN L	پایه 14 سوکت دیاگ	14	
منفی رله اول (رله اصلی)	پایه 2 رله	58	
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	پایه 2 رله	47	
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	پایه 5 رله	2	
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ 4	1	
برق باطری	باطری	17--18	
برق 12 ولت پمپ بنزین	پایه 87 رله	پایه 2 پمپ بنزین	
منفی پمپ بنزین	4	بدنه	
منفی ورودی GND	بدنه	73	
منفی ورودی GND	بدنه		
منفی ورودی GND	بدنه		
منفی ورودی GND	بدنه		
منفی ورودی GND	بدنه		
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			