

www.rayanecu.ir	www.rayanecu.ir	820	سیستم انژکتور لیفان
02166122536-66122543	شماره سوکت	2.0 T	
سیگنال سنسور دمای آب	2	24	
منفی سنسور دمای آب	1	33	
منفی مپ سنسور	4	21	
مثبت 5 ولت مپ سنسور	2	18	
سیگنال مپ سنسور	1	37	
سیگنال سنسور دمای هوا	3	41	
مثبت سنسور شتاب	3	32	
منفی سنسور شتاب	2	33	
سیگنال سنسور شتاب	1	25	
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	5	31	
منفی سنسور دریچه گاز	4	7	
سیگنال 1 سنسور دریچه گاز	6	27	
سیگنال 2 سنسور دریچه گاز	3	26	
مثبت موتور دریچه گاز برقی	1	30	
منفی موتور دریچه گاز برقی	2	15	
مثبت 5 ولت اول پدال گاز	5	65	
مثبت 5 ولت دوم پدال گاز	6	16	
منفی اول پدال گاز	4	26	
منفی دوم پدال گاز	2	25	
سیگنال اول پدال گاز	3	35	
سیگنال دوم پدال گاز	1	54	
مثبت سنسور میل سوپاپ Exhaust	1	6	
منفی سنسور میل سوپاپ Exhaust	2	8	
سیگنال سنسور میل سوپاپ Exhaust	3	43	
مثبت سنسور میل سوپاپ Intake	1	6	
منفی سنسور میل سوپاپ Intake	2	8	
سیگنال سنسور میل سوپاپ Intake	3	42	
مثبت Panel Rurnover Position	1	32	
منفی Panel Rurnover Position	3	33	
سیگنال Panel Rurnover Position	2	54	
مثبت 12 ولت Turbine Control Valve	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی Turbine Control Valve	2	28	
مثبت 12 ولت Turbine Atmospheric Valve	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی Turbine Atmospheric Valve	2	29	
مثبت 12 ولت Intake VVT Valve	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی Intake VVT Valve	2	58	
مثبت 12 ولت Exhaust VVT Valve	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی Exhaust VVT Valve	2	44	
مثبت 12 ولت Reverse Turning Bed	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی Reverse Turning Bed	2	57	
مثبت سنسور دور موتور	1	6	
منفی سنسور دور موتور	2	22	
سیگنال سنسور دور موتور	3	10	
سیگنال منفی ناک سنسور	1	40	
سیگنال مثبت ناک سنسور	2	39	
شیلد ناک سنسور			
سگنال 1 سنسور اکسیژن	6	17	
سگنال 2 سنسور اکسیژن	5	18	
سگنال 3 سنسور اکسیژن	2	40	
پایه ولتاژ سنسور اکسیژن	3	41	

مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	4	پایه 5 رله اصلی	
منفی گرمکن اکسیژن	1	51	
سگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	3	20	
منفی سنسور اکسیژن پایین	4	49	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی گرمکن اکسیژن پایین	2	73	
منفی کونیل 1	3	4	
منفی کونیل 2	3	5	
منفی کونیل 3	3	20	
منفی کونیل 4	3	3	
مثبت 12 ولت کونیل	1	پایه 5 رله اصلی	
مثبت سنسور فشار بنزین	3	19	
منفی سنسور فشار بنزین	1	36	
سیگنال سنسور فشار بنزین	2	51	
مثبت سوزن انژکتور 1	1	1	
منفی سوزن انژکتور 1	2	35	
مثبت سوزن انژکتور 2	1	17	
منفی سوزن انژکتور 2	2	47	
مثبت سوزن انژکتور 3	1	2	
منفی سوزن انژکتور 3	2	50	
مثبت سوزن انژکتور 4	1	16	
منفی سوزن انژکتور 4	2	49	
مثبت 12 ولت شیر VVT کنترل روغن	1	48	
منفی شیر VVT کنترل روغن	2	46	
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	B	پایه 5 رله اصلی	
منفی شیر برقی کنیستر	A	64	
سوییچ پدال ترمز	2	42	
سوییچ پدال ترمز	4	11	
هیدرولیک فرمان			
منفی رله دور کند فن	رله فن	84	
منفی رله دور تند فن	رله فن	85	
منفی رله واتر پمپ	رله واتر پمپ	52	
منفی رله کولر	رله کولر	83	
منفی سنسور فشار گاز کولر	2	بدنه	
برق سنسور فشار گاز کولر	4	سیستم کولر	
سنسور فشار گاز کولر	1	8	
سنسور فشار گاز کولر	3	10	
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	CAN	
سیگنال دور موتور پشت آمپر	پشت آمپر	CAN	
چراغ هشدار دمای آب ( STOP )	پشت آمپر	CAN	
سوکت عیب یاب K-LINE			
سوکت عیب یاب L-LINE			
دیاگ فن			
CAN H	پایه 6 سوکت دیاگ	70	
CAN L	پایه 14 سوکت دیاگ	71	
منفی رله اول ( رله اصلی )	پایه 2 رله	76	
منفی رله دوم ( رله پمپ بنزین )	پایه 2 رله	56	
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	پایه 5 رله	پایه 5 و 3	
برق 12 ولت ورودی از سوییچ	سوییچ 4	66	
برق باطری	باطری	2	
برق 12 ولت پمپ بنزین	پایه 5 رله	پایه 2 پمپ بنزین	
منفی پمپ بنزین	4	بدنه	
منفی ورودی GND	بدنه	1	
منفی ورودی GND	بدنه	4	
منفی ورودی GND	بدنه	6	
منفی ورودی GND	بدنه		

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir	www.rayanecu.ir	www.rayanecu.ir
منفی باطری		
مثبت 12 ولت		
مثبت 5 ولت		
منفی پالسی برای عملگرها		

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir

www.rayanecu.ir