

www.rayanecu.ir	www.rayanecu.ir	820	سیستم انژکتور لیفان
02166122536-66122543	شماره سوکت	2.4 VVT	
سیگنال سنسور دمای آب	2	49	
منفی سنسور دمای آب	1	74	
منفی مپ سنسور	4	76	
مثبت 5 ولت مپ سنسور	2	66	
سیگنال مپ سنسور	1	54	
سیگنال سنسور دمای هوا	3	71	
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	4	70	
منفی سنسور دریچه گاز	1	74	
سیگنال 1 سنسور دریچه گاز	3	27	
سیگنال 2 سنسور دریچه گاز	2	52	
مثبت موتور دریچه گاز برقی	5	21	
منفی موتور دریچه گاز برقی	6	20	
مثبت 5 ولت اول پدال گاز	5	70	
مثبت 5 ولت دوم پدال گاز	6	66	
منفی اول پدال گاز	4	74	
منفی دوم پدال گاز	2	76	
سیگنال اول پدال گاز	3	41	
سیگنال دوم پدال گاز	1	42	
مثبت سنسور میل سوپاپ	1	70	
منفی سنسور میل سوپاپ	2	74	
سیگنال سنسور میل سوپاپ	3	77	
مثبت سنسور دور موتور	2	11	
منفی سنسور دور موتور	1	30	
شیلد سنسور دور موتور	3	بدنه	
سیگنال منفی ناک سنسور	1	37	
سیگنال مثبت ناک سنسور	2	36	
شیلد ناک سنسور			
منفی سنسور اکسیژن	4	73	
سگنال 2 سنسور اکسیژن	3	47	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی گرمکن اکسیژن	2	24	
سگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	3	48	
منفی سنسور اکسیژن پایین	4	73	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی گرمکن اکسیژن پایین	2	23	
منفی کونیل 1	1	4	
منفی کونیل 2	1	81	
منفی کونیل 3	1	1	
منفی کونیل 4	1	62	
مثبت 12 ولت کونیل	3	پایه 5 رله اصلی	
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی سوزن انژکتور 1	2	6	
منفی سوزن انژکتور 2	2	8	
منفی سوزن انژکتور 3	2	7	
منفی سوزن انژکتور 4	2	25	
مثبت 12 ولت شیر VVT کنترل روغن	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی شیر VVT کنترل روغن	2	43	
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی شیر برقی کنیستر	2	64	
سوییچ پدال ترمز	2	33	
سوییچ پدال ترمز	4	69	

هیدرولیک فرمان	1	60	
منفی رله دور کند فن	رله فن	65	
منفی رله دور تند فن	رله فن	17	
منفی رله کولر	رله کولر	10	
منفی سنسور فشار گاز کولر	2	بدنه	
برق سنسور فشار گاز کولر	4	سیستم کولر	
سنسور فشار گاز کولر	1	40	
سنسور فشار گاز کولر	3	79	
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	CAN	
سیگنال دور موتور پشت آمپر	پشت آمپر	CAN	
چراغ هشدار دمای آب (STOP)	پشت آمپر	CAN	
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	75	
سوکت عیب یاب L-LINE			
دیاگ فن			
CAN H	پایه 6 سوکت دیاگ	39	
CAN L	پایه 14 سوکت دیاگ	38	
منفی رله اول (رله اصلی)	پایه 2 رله	44	
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	پایه 2 رله	9	
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	پایه 5 رله	5	
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ 4	68	
برق باطری	باطری	67	
برق 12 ولت پمپ بنزین	پایه 5 رله	پایه 2 پمپ بنزین	
منفی پمپ بنزین	4	بدنه	
منفی ورودی GND	بدنه	3	
منفی ورودی GND	بدنه	2	
منفی ورودی GND	بدنه		
منفی ورودی GND	بدنه		
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			