

www.rayanecu.ir		X60	سیستم انژکتور لیفان
02166122536-66122543	شماره سوکت	MT22.1	
سیگنال سنسور دمای آب	3	49	
منفی سنسور دمای آب	1	74	
منفی مپ سنسور	1	76	
مثبت 5 ولت مپ سنسور	3	66	
سیگنال مپ سنسور	4	54	
سیگنال سنسور دمای هوا	2	71	
مثبت 5 ولت سنسور شتاب	3	66	
منفی سنسور شتاب	2	76	
سیگنال سنسور شتاب	1	59	
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	4	70	
منفی سنسور دریچه گاز	1	74	
سیگنال 1 سنسور دریچه گاز	3	27	
سیگنال 2 سنسور دریچه گاز	2	52	
مثبت موتور دریچه گاز برقی	5	21	
منفی موتور دریچه گاز برقی	8	20	
مثبت 5 ولت اول پدال گاز	2	70	
مثبت 5 ولت دوم پدال گاز	1	66	
منفی اول پدال گاز	3	74	
منفی دوم پدال گاز	5	76	
سیگنال اول پدال گاز	4	41	
سیگنال دوم پدال گاز	6	42	
مثبت سنسور میل سوپاپ	1	70	
منفی سنسور میل سوپاپ	2	74	
سیگنال سنسور میل سوپاپ	3	77	
مثبت سنسور دور موتور	2	11	
منفی سنسور دور موتور	1	30	
شیلد سنسور دور موتور		بدنه	
سیگنال منفی ناک سنسور	2	37	
سیگنال مثبت ناک سنسور	1	36	
شیلد ناک سنسور			
منفی سنسور اکسیژن	1	73	
سگنال 2 سنسور اکسیژن	2	47	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	4	پایه 5 رله اصلی	
منفی گرمکن اکسیژن	3	24	
سگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	2	48	
منفی سنسور اکسیژن پایین	1	73	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	4	پایه 5 رله اصلی	
منفی گرمکن اکسیژن پایین	3	23	
منفی کونیل 1	3	4	
منفی کونیل 2	3	81	
منفی کونیل 3	3	1	
منفی کونیل 4	3	62	
مثبت 12 ولت کونیل	1	سوییچ	
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی سوزن انژکتور 1	2	6	
منفی سوزن انژکتور 2	2	8	
منفی سوزن انژکتور 3	2	7	
منفی سوزن انژکتور 4	2	25	
مثبت 12 ولت شیر VVT کنترل روغن	1	پایه 5 رله اصلی	
منفی شیر VVT کنترل روغن	2	43	
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	B	پایه 5 رله اصلی	

منفی شیربرقی کنیستر	A	64	
سوئیچ پدال ترمز	1	33	
سوئیچ پدال ترمز	2	69	
هیدرولیک فرمان	1	60	
منفی رله دور کند فن	رله فن	65	
منفی رله دور تند فن	رله فن	17	
منفی رله کولر	رله کولر	10	
منفی سنسور فشار گاز کولر	1	بدنه	
برق سنسور فشار گاز کولر	2	سیستم کولر	
سنسور فشار گاز کولر	3	40	
سنسور فشار گاز کولر	4	79	
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	19	
منفی چراغ SVS پشت آمپر	پشت آمپر	12	
سیگنال سرعت خودرو پشت آمپر	پشت آمپر	51	
سیگنال دور موتور پشت آمپر	پشت آمپر	80	
چراغ هشدار دمای آب ( STOP )	پشت آمپر	61	
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	75	
سوکت عیب یاب L-LINE			
دیاگ فن			
CAN H	پایه 6 سوکت دیاگ	39	
CAN L	پایه 14 سوکت دیاگ	38	
منفی رله اول ( رله اصلی )	پایه 2 رله	44	
منفی رله دوم ( رله پمپ بنزین )	پایه 2 رله	9	
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	پایه 5 رله	5	
برق 12 ولت ورودی از سوئیچ	سوئیچ 4	68	
برق باطری	باطری	67	
برق 12 ولت پمپ بنزین	پایه 5 رله		پایه 2 پمپ بنزین
منفی پمپ بنزین	4		بدنه
منفی ورودی GND	بدنه	2	
منفی ورودی GND	بدنه	3	
منفی ورودی GND	بدنه		
منفی ورودی GND	بدنه		
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			