

www.rayanecu.ir		SUZUKI	سیستم انژکتور
02166122536-66122543	شماره سوکت	2400CC	
سیگنال سنسور دمای آب	ارغوانی/زرد	C24	
منفی سنسور دمای آب	خاکستری/سبز	C57	
منفی مپ سنسور	خاکستری/سبز	C57	
مثبت 5 ولت مپ سنسور	خاکستری/قرمز	C14	
سیگنال مپ سنسور	قرمز/سفید	C55	
سیگنال سنسور دمای هوا	سبز/کمرنگ	C25	
منفی سنسور دمای هوا	خاکستری/سبز	C57	
مثبت سنسور MAF		باطری	
منفی سنسور MAF	آبی	C27	
سیگنال سنسور MAF	قرمز	C26	
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	سفید	C53	
منفی سنسور دریچه گاز	سبز	C41	
سیگنال 1 سنسور دریچه گاز	مشکی	C54	
سیگنال 2 سنسور دریچه گاز	قرمز	C40	
مثبت موتور دریچه گاز برقی	آبی/زرد	C45	
منفی موتور دریچه گاز برقی	آبی/قرمز	C44	
منفی رله دریچه گاز	آبی/نارنجی	E50	
برق ورودی به ایسیو از رله دریچه گاز	سبز	E17	
مثبت 5 ولت اول پدال گاز	سفید	E56	
مثبت 5 ولت دوم پدال گاز	نارنجی/آبی	E53	
منفی اول پدال گاز	نارنجی	E54	
منفی دوم پدال گاز	آبی/زرد	E51	
سیگنال اول پدال گاز	سفید/آبی	E55	
سیگنال دوم پدال گاز	آبی/نارنجی	E52	
مثبت سنسور میل سوپاپ	1	باطری	
منفی سنسور میل سوپاپ	مشکی/زرد	بدنه	
سیگنال سنسور میل سوپاپ	سفید/قرمز	C52	
مثبت سنسور دور موتور	آبی	C51	
منفی سنسور دور موتور	صورتی	C36	
شیلد سنسور دور موتور	3	بدنه	
سیگنال منفی ناک سنسور	مشکی/زرد	C31	
سیگنال مثبت ناک سنسور	سفید	C56	
شیلد ناک سنسور		بدنه	
منفی سنسور اکسیژن	خاکستری/سبز	C57	
سگنال 2 سنسور اکسیژن	قرمز	C34	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	صورتی	رله حرارتی گرمکن اکسیژن	
منفی گرمکن اکسیژن	صورتی/آبی	C47	
سگنال سنسور دمای AF	قرمز/زرد	C35	
منفی سنسور دمای AF	قرمز/آبی	C34	
مثبت 12 ولت گرمکن AF	صورتی	رله حرارتی گرمکن اکسیژن	
منفی گرمکن AF	صورتی/آبی	C32	
سیگنال 1 سنسور AF	سفید	C38	
سیگنال 2 سنسور AF	مشکی	C37	
منفی کونیل 1	قهوه ای	C21	
منفی کونیل 2	قهوه ای/مشکی	C20	
منفی کونیل 3	قهوه ای/سفید	C19	
منفی کونیل 4	قهوه ای/زرد	C18	
مثبت 12 ولت کونیل	3	برق سویچ	
مثبت سنسور بار الکتریکی ECT	خاکستری/قرمز	C14	
منفی سنسور بار الکتریکی ECT	خاکستری/سبز	C57	
سیگنال سنسور بار الکتریکی ECT	آبی	C9	

مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	رله اصلی	
منفی سوزن انژکتور 1	صورتی	C1	
منفی سوزن انژکتور 2	صورتی/مشکی	C2	
منفی سوزن انژکتور 3	صورتی/سبز	C16	
منفی سوزن انژکتور 4	صورتی/آبی	C17	
مثبت 12 ولت شیربرقی کنیستر		رله اصلی	
منفی شیربرقی کنیستر	سبز/مشکی	C13	
مثبت 12 ولت شیربرقی خلائی IMT		رله اصلی	
منفی شیربرقی خلائی IMT	خاکستری/قرمز	C33	
مثبت 12 ولت شیر EGR		رله اصلی	
پالس ارسالی برای موتور EGR	زرد/مشکی	C5	
پالس ارسالی برای موتور EGR	زرد/قرمز	C6	
پالس ارسالی برای موتور EGR	زرد/سبز	C3	
پالس ارسالی برای موتور EGR	زرد	C4	
برق سویچ پدال ترمز (کنترل حرکت)	2	برق سویچ	
سویچ پدال ترمز (کنترل حرکت)	زرد/سبز	E8	
سویچ چراغ استپ ترمز	سبز/سفید	E20	
هیدرولیک فرمان	آبی/نارنجی	C7	
سویچ پدال کلاچ	آبی	E7	
منفی رله اول فن	رله فن-قرمز/مشکی	E46	
منفی رله دوم فن	رله فن-قرمز	E47	
منفی رله سوم فن	رله فن-قرمز/زرد	E48	
منفی رله کولر	رله کولر-صورتی	E49	
منفی سنسور فشار گاز کولر	خاکستری/سبز	C57	
مثبت سنسور فشار گاز کولر	خاکستری/قرمز	C14	
سنسور فشار گاز کولر	خاکستری/مشکی	C12	
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	19	
سیگنال دورموتور پشت آمپر	پشت آمپر	80	
چراغ هشدار دمای آب (STOP)	پشت آمپر	61	
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	E5	
سوکت عیب یاب L-LINE			
دیاگ فن			
CAN H	سفید/قرمز	E4	
CAN L	سفید/آبی	E19	
سنسور شناور باک (میزان بنزین)	زرد/قرمز	E24	
دینام	قهوه ای/سیاه	C8	
دینام	قهوه ای/سیاه	C28	
برق ورودی از رله کنترل استارت	مشکی/زرد	C22	
منفی رله اول (رله اصلی)	آبی	E60	
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	سفید/سبز	E15	
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	آبی/مشکی	E1	
برق 12 ولت ورودی از سویچ	مشکی/سفید	E29	
برق باطری	سفید	E2	
منفی ورودی GND	بدنه	C15	
منفی ورودی GND	بدنه	C30	
منفی ورودی GND	بدنه	C29	
منفی ورودی GND	بدنه	C48	
منفی ورودی GND	بدنه	C58	
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			