

تعریف گیربکس اتومات هیوندای و کیا

یکی از مشکلاتی که بعد از.

تعویض گیربکس اتومات پیش می آید تکه زدن در دنده ها مختلف است که با تعریف ایسیو این مشکل حل می شود

سر باتری را به مدت ۲۰ دقیقه جدا کنید سپس سر باتری را نصب کنید خودرو را روشن کرده پا روی پدال ترمز دنده را از حالت p به R حرکت دهید ۲ ثانیه صبر کنید سپس از R به N حرکت دهید ۲ ثانیه صبر کنید از حالت N به حالت D حرکت دهید دو ثانیه صبر کنید این کار را ۸ بار در حالت رفت و برگشت دسته دنده اتومات انجام دهید

سپس دسته دنده در حالت D قرار داده و شروع به حرکت کنید تمامی دنده ها را پر کنید سپس آرام آرام سرعت را کم کرده و توقف کنید

پایان تعریف دنده ها

باتشکر رایان ایسیو