

برای ریست یا خاموش کردن چراغ سرویس (آچار) خودروی آریو S300 باید  
به روش زیر اقدام کنید:

(۱) سویچ خودرو را ببندید.

(۲) هر دو دکمه روی صفحه آمپر را فشار داده و در همان حالت نگه دارید.

(۳) در همان وضعیت سویچ رو باز کنید و منتظر خاموش شدن چراغ آچار  
بمانید

با تشکر رایان ایسیو